Как установить резьбовую вставку в пластик: отверстие и четыре способа

Диаметр отверстия под вставку: M2–M8

Размеры, мм

Резьба	PRESLOK-A: наружный D	отверстие	ULTRALOK-A: наружный D	отверстие
M2	3,2	3,2	3,6	3,2
M2,5	4,0	4,0	4,6	4,0
M3	4,0	4,0	4,6	4,0
M4	5,5	5,6	6,3	5,6
M5	6,3	6,4	7,1	6,4
M6	7,9	8,0	8,7	8,0
M8	9,5	9,6	10,2	9,6

Все размеры — в миллиметрах.

Все размеры в миллиметрах. «Отверстие» — диаметр готового отверстия в детали (столбец D2 таблицы карточки).

Ссылки

- Как установить резьбовую вставку в пластик: отверстие и четыре способа — страница на сайте
- Раздел «Статьи»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru