Подпружиненный винт: зачем пружина и как его запрессовать

Как запрессовать винт в лист

Размеры, мм

Резьба	PF31 / PF32: отверстие, мм	PF31 / PF32: лист от, мм	PFC2P: отверстие, мм	PFC2P: лист от, мм
M3×0,5	5,5	1,0 / 1,5	6,73	1,53
M4×0,7	6,4	1,0 / 1,5	7,92	1,53
M5×0,8	8,0	1,0 / 1,5	8,74	1,53
M6×1,0	9,5	1,5	10,49	1,53

Все размеры — в миллиметрах.

Отверстие — с допуском +0,08 мм. Из таблиц размеров PF31/PFS31 и PFC2P; расстояние до края и остальные размеры — на страницах товаров.

Ссылки

- Подпружиненный винт: зачем пружина и как его запрессовать — страница на сайте
- Раздел «Статьи»

Запрос цены и наличия — на почту, в Telegram или по телефону (контакты внизу страницы). Работаем только оптом, минимальный заказ 10 000 ₽.

komandor-krepezh.ru